



Reiningen en primeren

De ondergrond dient volledig schoon (droog, stof- en vetvrij) te zijn. Tape de buitenmaten af en breng een goed dekkende laag primer aan.



Plaatsen van de segmenten

Laat de primer goed indrogen tot hij niet meer plakkerig aanvoelt. Plaats de segmenten.



Branden thermoplast

Brand de thermoplast op de ondergrond met een gasbrander. Brander blijven bewegen tot de thermoplast begint te smelten (u ziet luchtbelletjes ontstaan)



Duurzame markering

Thermoplast is een zeer slijtvaste oplossing.

